

Распредвалы**mitsubishi 4G18**

Распредвал	Фазы выпуск/впуск	Подъемы кулачков	Подъемы клапанов
4g18--32 (аналог серийного)	45 - 15 / 9 - 51	5,5 / 5,5	9,5 / 9,5
4g18--36	45 - 15 / 9 - 51	5,8 / 5,8	10,0 / 10,0
4g18--40	45 - 15 / 9 - 51	5,8 / 6,1	10,0 / 10,6

Все валы под гидрокомпенсаторы.

Регулируемых шкив не требуется.

Распредвалы 36 и 40 требуют чипования!

Если распредвал меняется по причине износа прежнего,
то ролики с износом рабочей поверхности или подшипника
(или рычаги в сборе) также надо заменить!