

Распредвалы ЗМЗ 405/406/409

=====  
 Рв                    Подъем    Номиналь-    Фаза при подъеме кулачка 1 мм  
                          кулачка    ная фаза    (для мех толкателя 1 мм + зазор)  
 =====

Под гидротолкатель - новая серия

Номер	Подъем кулачка	Номинальная фаза	Фаза при подъеме кулачка 1 мм (для мех толкателя 1 мм + зазор)
406--301	9,2	240	200,4
406--331	9,55	246	205,8
406--361	9,9	252	211,5
406--391	10,25	258	217,2
406--421	10,6	264	222,9
406--451	10,95	270	228,6
406--481	11,3	276	234,4

Под гидротолкатель

406--30	9,2	242	201,6
406--34	9,7	250	209,5
406--38	10,15	258	216,8
406--42	10,6	266	224,2
406--46	10,6	274	231,3

под механический толкатель

Зазор 0,35 мм

406--M361	9,9	252	207,7
406--M401	10,3	260	215,2
406--M441	10,7	268	222,8
406--M481	11,1	276	230,6

Зазор 0,2 мм

406--M382	10,0	256	212,2
406--M422	10,4	264	219,6
406--M462	10,8	272	227,4
406--M502	11,2	280	235,1

Подъем клапана на жестких толкателях меньше  
 указанного подъема кулачка на величину зазора.